

IV Настройки CAN-интерфейса

IV-1 Выбор модели автомобиля

IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине

IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине

IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной

IV-5 Специальные функции аналоговых входов

IV-7 Настройка функции кодового иммобилайзера

IV-8 Таймерный канал для активации CAN-шины

Марка

Модель

Код

13

13

Установленный код подходит к автомобилям:
CHEVROLET: Aveo (с 2011 г.), Camaro (с 2012 г.), Cruze (с 2009 г.),
Malibu (с 2012 г.), Orlando (с 2010 г.);
OPEL: Astra J (с 2010 г.), Insignia (с 2009 г.), Meriva (с 2010 г.),
Mokka (с 2012 г.), Zafira C (с 2012 г.);

IV Настройки CAN-интерфейса

IV-1 Выбор модели автомобиля

IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине

IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине

IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной

IV-5 Специальные функции аналоговых входов

IV-7 Настройка функции кодового иммобилайзера

IV-8 Таймерный канал для активации CAN-шины

IV-2.1 Концевик капота	Разрешено
IV-2.2 Концевики дверей	Разрешено
IV-2.3 Статус штатной тревоги	Разрешено
IV-2.4 Концевик "Ручник"/ "Паркинг"	Разрешено
IV-2.5 Концевик багажника	Разрешено
IV-2.6 Педаль тормоза	Разрешено
IV-2.7 Сигнал тахометра	Разрешено
IV-2.8 Зажигание	Разрешено
IV-2.9 Габариты	Запрещено
IV-2.10 Статус штатной охранной системы	Разрешено
IV-2.11 Статус центрального замка	Запрещено

IV Настройки CAN-интерфейса

IV-1 Выбор модели автомобиля

IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине

IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине

IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной

IV-5 Специальные функции аналоговых входов

IV-7 Настройка функции кодового иммобилайзера

IV-8 Таймерный канал для активации CAN-шины

IV-3.1 Управление ЦЗ	Разрешено
IV-3.2 Управление указателями поворотов	Разрешено
IV-3.3 Управление замком багажника	Запрещено
IV-3.4 Функция "Комфорт" (закрытие окон при постановке на охрану)	Запрещено
IV-3.5 Штатной охранной системой	Разрешено
IV-3.6 Управление штатным клаксоном	Запрещено

IV Настройки CAN-интерфейса

IV-1 Выбор модели автомобиля

IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине

IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине

IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной

IV-5 Специальные функции аналоговых входов

IV-7 Настройка функции кодового иммобилайзера

IV-8 Таймерный канал для активации CAN-шины

IV-4.1 Slave-режим при постановке на штатную охрану	Запрещено
IV-4.2 Slave-режим при снятии со штатной охраны	Запрещено
IV-4.3 Двуступенчатое открытие замков по CAN	Запрещено
IV-4.4 Световая дорожка (20 сек.)	Запрещено
IV-4.5 Дополнительная функция от кнопки F	Запрещено
IV-4.6 Slave-режим открытия багажника	Запрещено
IV-4.7 Автозапуск по шине CAN	Запрещено

IV Настройки CAN-интерфейса

IV-1 Выбор модели автомобиля

IV-2 Опрос концевиков и датчиков по CAN-шине

IV-3 Управление штатными устройствами по CAN-шине

IV-4 Специальные функции работы с CAN-шиной

IV-5 Специальные функции аналоговых входов

IV-7 Настройка функции кодового иммобилайзера

IV-8 Таймерный канал для активации CAN-шины

IV-5.1 Вход "Двери" как выход CH12	Запрещено
IV-5.2 Вход "Капот" как выход CH11	Запрещено
IV-5.3 Использовать выход CH6 как выход управления стартером при АЗ, ДЗ и т.д.	Запрещено
IV-5.4 Использовать концевик капота как:	Капот/багажник
IV-5.5 Р Е З Е Р В	Запрещено
IV-5.6 Р Е З Е Р В	Запрещено