

Комплект центрального замка на 4 двери

Модель: A-2225

Комплектация:

- ▶ 5-проводный актуатор (1 шт)
- ▶ 2-проводный актуатор (3 шт)
- ▶ управляющий модуль (1 шт)
- ▶ соединительный кабель (1 шт)
- ▶ комплект для установки (1 шт)

Инструкция по установке

1. Осторожно снимите обшивку двери.
2. Выберите подходящее место для установки актуатора и надежно закрепите привод.
3. По месту установки привода и расположения замка двери используйте установочный комплект актуатора, чтобы обеспечить надежное механическое соединение актуатор-замок. Избегайте угловых перемещений привода по отношению к тяге замка.
4. Повторите операции 1-3 для всех 4 дверей автомобиля.
5. Выберите подходящее место для установки управляющего модуля центрального замка и надежно закрепите, используя установочный комплект. Внимание! Никогда не устанавливайте модуль в подкапотном пространстве.
6. Выполните электрические подключения, руководствуясь схемой подключений на Рис.1
7. При прокладке электрических соединений и проводов убедитесь в том, что провода не будут повреждаться при эксплуатации автомобиля, а также в надежной изоляции соединений.
8. После завершения всех механических и электрических соединений необходимо проверить работоспособность всех элементов комплекта центрального замка.
9. По успешном завершении проверки можно ставить обшивки дверей обратно.

Внимание! При подключении модуля к 2 дверям номинал предохранителя должен быть заменен на 7.5 А и неиспользуемые клеммы необходимо надёжно изолировать.

Схема подключения (Рис.1)

