



Вместо подключения к замку зажигания можно использовать разъемы 2D и 2A, расположенные в монтажном блоке под рулевой колонкой. Разрыв LIN можно выполнить там же. Блок мультимплекса находится в монтажном блоке со стороны, противоположной стороне с предохранителями.